

☺ Elektronische Schaltanlage **PROPlus 3PH**

Für dreiphasige Verdampfer

Quadro eletrônico **PROPlus 3PH**

Para evaporadores trifásicos

Schnellstartanleitung / Guia rápido



AKO-15658

AKO-15659



Geräte, die aufladbare elektrische Akkus einschließen:

Dieses Gerät schließt Akkus ein, die ersetzt werden müssen, wenn die Autonomie des Geräts kleiner ist als die in den Spezifikationen des Geräts zugewiesene Dauer. Am Ende der Lebensdauer des Geräts müssen die Akkus zu einer trennenden Sammelstelle gebracht oder zusammen mit dem Gerät dem Hersteller zurückgegeben werden.

Sicherheitshinweise

Wenn das Gerät nicht entsprechend den Anweisungen des Herstellers verwendet wird, können sich die Sicherheitsvoraussetzungen des Geräts ändern. Für den einwandfreien Betrieb des Geräts dürfen nur von der AKO gelieferte Fuehler verwendet werden.

Zwischen -40°C und $+20^{\circ}\text{C}$ wird die maximale Abweichung $0,25^{\circ}\text{C}$ sein, wenn die Fuehler NTC bis zu 1000 m mit einem mindestens $0,5\text{ mm}^2$ dicken Kabel verlängert wird (Kabel für die Verlängerung von Fuehler Ref. **AKO-15586**).

2.- Versionen und Referenzen

	Ventilatoren Verdampfer	Widerstände Abtauung	Licht	Stromversorgung
AKO-15658	1 - 1,6 A	7.500 W	2 A (460 W)	400 V / III 50/60 Hz
AKO-15659	1,6 - 2,5 A	10.200 W		

4.- Empfehlungen

Schalten Sie die Spannung ab, bevor Sie irgendeine Änderung an dem Inneren der Schalttafel vornehmen. Alle Verkabelungen müssen den geltenden Normen entsprechen und durch genehmigtes Personal durchgeführt werden. Führen Sie nur die in den Schaltplänen vorgesehenen Anschlüsse durch. Wenn die Schalttafel nicht entsprechend den Anweisungen des Herstellers verwendet wird, können sich deren Sicherheitsvoraussetzungen ändern. Es wird ein Werkzeug zum Entfernen irgendeines festen Teils benötigt.

Installation der Tafel:

Es wird empfohlen, einen sauberen Sicherheitsraum, ohne Hindernisse in der Umgebung der Tafel, frei zu lassen.

Setzen Sie die Tafel weder mechanischen Einwirkungen aus noch führen Sie irgendwelche abrupte Bewegungen an der Tafel durch.

Führen Sie den Anschluss gemäß dem Installationshandbuch aus.

Die Fuehler und ihre Kabel dürfen **NIEMALS** in einem gemeinsamen Leitungskanal mit Leistungs-, Steuer- oder Stromversorgungskabeln verlegt werden.

Die in den Tafeln enthaltenen Erdanschlussklemmen sind installiert, um eine fortwährende Erdung zu garantieren, aber die Erdung wird nicht von der Anschlussklemme durchgeführt und muss außerhalb der Tafel vorgenommen werden.

Die Regelungen des neutralen Tons sind der Art TT. Die IT-Regelung kann nicht verwendet werden.

Die Leistungsschalter (Sicherungsschalter) sind von der Art Phase/n + neutral, Kurve C und gewährleisten die Trennung und den Überlastungsschutz.

Schließen Sie die Tafel, wenn Sie nicht an ihr arbeiten.

Äußerer Fehlerstromanschluss zur Schalttafel gemäß der elektotechnischen Verordnung über Niederspannung.

Die Schalttafeln erfüllen die europäische Norm EN 61439-1.

Anschlussklemmen für externe Kupferleiter.

Überprüfungen vor der Inbetriebnahme der Schalttafel:

Die Spannungen und Frequenzen der Stromversorgung müssen mit denen übereinstimmen, die im Abschnitt „Technische Spezifikationen“ dargestellt sind.

Das Vorhandensein von losen Teilen oder Fremdkörpern über Anschlüsse oder dem Gerät überprüfen.

Das Vorhandensein von Staub oder Feuchtigkeit im Inneren der Schalttafel überprüfen.

Die richtige Aufhängung des Geräts und der Bauteile überprüfen.

Den richtigen Anzug der Schrauben und Leistungsanschlüsse überprüfen.

Den richtigen Anschluss der Leistungsleiter überprüfen.

Die richtige Isolierung der Aussenleitungen überprüfen und sicherstellen, dass sie keine mechanische Kraft auf die Innenanschlüsse ausüben.

Überprüfen Sie, ob die maximale Stärke des Rückstromschalters Q 1 richtig eingestellt ist.

Überprüfungen während der Inbetriebnahme der Schalttafel:

Überprüfen, ob keine elektrischen Lichtbögen erzeugt werden.

Überprüfen, ob die Relais oder Schützen keine Geräusche erzeugen.

Überprüfen, ob keine Überhitzungen in Kabeln, Reglern und im festlichen Gerät erzeugt werden.

Überprüfungen nach den ersten 24-Betriebsstunden:

Überprüfen, ob keine Überhitzungen erzeugt werden.

Die Schrauben und Leistungsanschlüsse nachziehen.

Vorbeugende periodische Wartung:

Die Schalttafel muss immer mittels ihrem Riegel verschlossen bleiben.

Die Leistungsanschlüsse jährlich nachziehen.

Den Verschleiß des Geräts jährlich überprüfen.

Die äußere Oberfläche des Geräts mit einem weichen Tuch, Wasser und Seife reinigen. Es dürfen keine scheuernden Reinigungsmittel, Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel verwendet werden.

Technische Daten:

Arbeitstemperaturbereich: -5°C bis $+40^{\circ}\text{C}$

Zugeteilte Trennspannung $U_i = 440\text{ V} \sim$

Elektrische Schalttafeln mit dem Schutzgrad: IP 65

Umgebung CEM B

Anschlussklemmen für Kupferleiter

Widerstand bei den Kurzschlüssen $I_{cc} = 6\text{ kA}$

Zugeteilte Impulsspannung (Vimp) $2,5\text{ kV}$

Trennspannungskabel:

Steuerung: 500 V (halogenfrei)


Leistung: 750 V (halogenfrei)



WICHTIG:

- Die Funktion jeder Fuehler hängt vom Parameter „Einstellung der Fuehler“ ab (siehe Sondenkonfiguration auf Seite 8).
- Das AUX-Relais ist programmierbar und sein Betrieb hängt von der Konfiguration ab.
- Die Funktion der Digitaleingänge hängt von der Konfiguration ab.
- Bei den Stärke- und Leistungsangaben handelt es sich um die zulässigen Arbeitshöchstwerte.

Beschreibung



Schneller Zugang zu den Funktionen



Das 5 Sekunden lange Drücken aktiviert oder deaktiviert die Abtauung.



Das 5 Sekunden lange Drücken ermöglicht die Temperatur des Sollwert (Set Point) zu verändern.



Durch 5 Sekunden langes Drücken wird das AUX-Relais aktiviert oder deaktiviert. (gemäß Configuration).



Das 5 Sekunden lange Drücken aktiviert oder deaktiviert den KONTINUIERLICHER ZYKLUS.



Durch 5 Sekunden langes Drücken gelangt man zur Aufzeichnungsliste.



Durch 5 Sekunden langes Drücken gelangt man zur Aufzeichnung von HACCP-Ereignissen.



Durch 5 Sekunden langes Drücken gelangt man zur Kontrasteinstellung des Bildschirms; drücken Sie ▲ und ▼, um den Kontrast zu verändern.



Durch 5 Sekunden langes Drücken wird die Bearbeitung der Beschreibung des Geräts ermöglicht.



Stummschalten der Alarme (bleiben auf dem Bildschirm angezeigt).



Aktiviert oder deaktiviert die Raumbeleuchtung (Anschlussklemmen 11 und 12). Diese Funktion bleibt aktiviert, auch wenn sich das Gerät im Modus ⏻ befindet.



Das 5 Sekunden lange Drücken aktiviert oder deaktiviert den Stand-By-Modus. Das Display zeigt in diesem Modus das Symbol ⏻ an.

Statusanzeiger



Permanent: Relais des Solenoids aktiviert.
Blinkend: Sollte aktiviert sein, ist es aber aufgrund irgendeines Parameters nicht.



Abtaurelais aktiviert.



Modus „Kontinuierlicher Zyklus“ aktiviert.



Alarm aktiviert.



Blinkend: Stumm geschalteter Alarm + Alarmrelais deaktiviert.



AUX relais über Taste aktiviert.



AUX relais zeigt den Gerätezustand an (EIN/AUS).



AUX relais aktiviert im Modus „Pump down“.
(Wird in diesem Gerät nicht verwendet)



Permanent: Ventilatorrelais aktiviert.
Blinkend: Sollte aktiviert sein, ist es aber aufgrund irgendeines Parameters nicht.



Abtauung mittels Zeit abgeschlossen.



Lichtrelais aktiviert.



Modus „Energieeinsparung“ aktiviert.



Permanent: HACCP-Funktion aktiviert.
Blinkend: Alarm „beschädigte HACCP“ nicht angezeigt.



AUX relais über Digitaleingang aktiviert.



AUX relais aktiviert im Modus „zweite Abtauung“.



Das aktivierte Hilfsrelais kopiert den Zustand des Kompressorrelais.

Meldungen

PASSWORT:

Anforderung des Passwort, um in das Programmierungsmenü einzutreten oder um den Sollwert (Set Point) zu verändern.

DEFROST:

Zeigt an, dass eine Abtauung durchgeführt wird.

THERMOSTAT STEUERUNG:

Die Steuerfunktion über das Thermostat ist aktiviert.

EXTERNER ALARM

Externer Alarm wurde durch den Digitaleingang 1 aktiviert oder der Ventilatorschutz wurde aktiviert (Q1)

ERNST. EXT. ALARM:

Schwerwiegender externer Alarm über einen der Digitaleingänge aktiviert.

UEBERTEMP. ALARM / UNTERTEMP. ALARM:

Die Temperatur der Fühler 1 ist höher/niedriger als der im Uebertemperatur/Untertemperatur programmierte Parameter.

NIEDERDRUC. ALARM:

(Wird in diesem Gerät nicht verwendet)


UEBERLAST VERDICHTER

(Wird in diesem Gerät nicht verwendet)

FUEHLER 1, 2 ODER 3 STOERUNG:

Fuehler 1, 2 oder 3 gestört (offener oder gekreuzter Schaltkreis, oder Temperatur > 110 °C oder Temp. < -55 °C)

Lage der Bauteile



ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung des Geräts vor jeder Änderung des Geräts abgeschaltet ist, verschiedene Bereiche können Spannung haben.

Technische Spezifikationen

Zugeordnete Spannung Un	400V ~ ± 10 % 50 Hz ± 5 %
Zugeordnete Spannung Ue	230V ~ ± 10 % 50 Hz ± 5 %
Relais ALARM	8A bis 250V, cosφ=1
Temperaturbereich der Fuehler	-40.0 °C bis 99.9 °C
Auflösung, Einstellung und Differenzwert	0.1 °C
Temperaturmessgenauigkeit	± 1 °C
Genauigkeit der Fuehler NTC bei 25 °C	± 0.4 °C
Eingang für die NTC-Fuehler	AKO-15561
Max. Leistungsaufnahme in der Steuerung	30 VA
Arbeitstemperaturbereich	-5 °C bis 40 °C
Lagerumgebungstemperatur	-30 °C bis 70 °C
Überspannungsklasse	II gem. EN 61439-1
Verschmutzungsgrad	II gem. EN 61439-1
Schutzgrad	IP 65
Abmessungen	400(L) x 300(B) x 135(H) mm
Doppelte Isolierung zwischen Stromversorgung, Sekundärschaltkreis und Relaisausgang.	
Autonomie des Aufzeichnungsgeräts bei einem Ausfall der Stromversorgung	48 Stunden
Batterie	Li-Polymer für das Aufzeichnungsgerät
Montageart	Festes Inneres
Interner Summer	
Set des äußeren Gehäuses	

Programmierungsmenü

Das Programmierungsmenü ermöglicht, die Parameter des Geräts an die Bedürfnisse der Anlage anzupassen.

Um zum Programmierungsmenü zu gelangen, halten Sie die Taste **SET** 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn der Zugangscode aktiviert ist, wird ein Code mit 2 Ziffern verlangt; wenn der eingegebene Code nicht richtig ist, geht das Gerät nicht in das Programmierungsmenü über.

Die Parameter sind nach Funktionen in 12 unabhängigen Menüs angeordnet. Um Zugang zu einem bestimmten Menü zu erhalten, wählen Sie es über den Browser und drücken Sie **SET** (für weitere Details, siehe Seite 9).

Funktion der Tasten bei der Programmierung



Verschiebt die Auswahl nach oben oder erhöht den Wert des Parameters.



Verschiebt die Auswahl nach unten oder verringert den Wert des Parameters.



Verschiebt die Auswahl nach links.



Verschiebt die Auswahl nach rechts.



Den Wert akzeptieren oder zum ausgewählten Menü gehen.



Hiermit kann man einen Parameter, ohne die Änderungen zu speichern, verlassen, zum vorherigen Menü zurückkehren oder die Programmierung verlassen.



Zeigt die Hilfe bezüglich des Parameters oder der ausgewählten Funktion an.

Anfängliche Grundeinstellung



Sollwert (SP)

Legen Sie die Temperatur fest, die im Inneren des Raumes herrschen soll:

- Minimum: -40.0 *
- Maximum: 320 *

* (Abhängig von der unteren/oberen Blockierung des Sollwert).

Kalibrierung Fuehler 1

Ermöglicht, die von der Fuehler 1 erkannte Temperatur zu korrigieren. Dies ist besonders nützlich, wenn die Fuehler nicht am geeigneten Platz angebracht werden kann.



Anzahl Fuehler

Wählen Sie die angemessene Option gemäß der Anzahl der angeschlossenen Fuehler aus:

- Fuehler 1: Wenn nur eine Steuersonde zur Verfügung steht. Die Abtauung wird nach Zeit abgeschlossen.
- Fuehler 1 und 2: Wenn zwei Fuehler zur Verfügung stehen; eine für die Steuerung und die andere für die Abtauung (Verdampfer).
- Fuehler 1 und 3: Wenn zwei Fuehler zur Verfügung stehen; eine für die Steuerung und die andere für die Aufzeichnung der Produkttemperatur (gemäß **Sondenkonfiguration**), wird die Abtauung nach Zeit abgeschlossen.
- Fuehler 1, 2 und 3: Wenn drei Fuehler zur Verfügung stehen; eine für die Steuerung, eine für die Abtauung und eine weitere für die Aufzeichnung der Produkttemperatur (gemäß **Sondenkonfiguration**).

Angezeigter Fuehler

Legen Sie fest, welcher Fuehler auf dem Bildschirm angezeigt wird (Fuehler 1, Fuehler 2 oder Fuehler 3).

Anzeigemodus

Legen Sie die Informationen fest, die auf dem Bildschirm während des normalen Betriebs angezeigt werden:

- **Fuehler und Uhr:** Zeigt die im Parameter **anzuzeigende Fuehler** festgelegte Fuehler, das Datum, die Uhrzeit und den Wochentag an.
- **Fuehler und Text:** Zeigt die festgelegte Fuehler im Parameter **anzuzeigende Fuehler** und die Beschreibung des Geräts an.
- **Fuehler, Uhr und Text:** Zeigt alle aktivierten Fuehler, das Datum, die Uhrzeit, den Wochentag und die Beschreibung des Geräts an. In diesem Modus ist die Konfiguration des Parameters **anzuzeigende Fuehler** nicht wirksam.


Masseinheit

Legen Sie die Anzeigeeinheit der Temperatur fest (° Celsius oder ° Fahrenheit).

Einstellung der Fuehler


Bestimmen Sie die Funktion der Sondeneingänge S1 und S3; die Funktion des Eingangs S2 ist nicht konfigurierbar.

- **TEM an S1/REG an S3:** Die Steuersonde für Temperatur, Alarm und HACCP (Fuehler 1) wird am Eingang S1 angeschlossen und die Fuehler der Temperaturaufzeichnung (Fuehler 3) am Eingang S3:



Wenn die Fuehler 3 als '2. Abtauung' konfiguriert wird, wird die Aufzeichnung deaktiviert.

- **TEM und REG an S3:** Die Steuersonde für Temperatur, Alarm und HACCP ist auch die Aufzeichnungs-Fuehler (Fuehler 1) und wird am Eingang S3 angeschlossen; am Eingang S1 wird die Fuehler der Produkttemperatur angeschlossen.



Dezimalpunkt

Legt fest, ob Zehntelgrade angezeigt werden oder nicht und somit die Auflösung des Geräts.




Datum

Das aktuelle Datum einstellen (Jahr, Monat, Tag).

Uhrzeit

Die aktuelle Uhrzeit einstellen (Wochentag, Stunde, Minute).

Parameter



Steuerung der KÜHLUNG (Solenoid)



Beschreibung	Einheiten	Min.	Def	Max.
Sollwert (oder Set Point)	(°C/°F)	-40	0.0	320
Schalt Differenz	(°C/°F)	0.1	1.0	20.0
Kalibrierung der Fuehler 1	(°C/°F)	-20.0	0.0	20.0
Obere Sollwertbegrenzung (kann nicht über diesen Wert eingestellt werden)	(°C/°F)	B.I.	99.9	320
Untere Sollwertbegrenzung (kann nicht unter diesen Wert eingestellt werden)	(°C/°F)	-40.0	-40.0	O.B.
Pendelschutz Art (Wird in diesem Gerät nicht verwendet): EIN/AUS (seit der letzten Abschaltung) EIN (bis zum Anschluss)			EIN/AUS	
Pendelschutz Zeit (Wird in diesem Gerät nicht verwendet)	(min.)	0	0	255
Fuehlerstoer Kompr. An. (Wirkt auf das Solenoid ein) (Wenn der Wert 0 ist, ist er immer ausgeschaltet)	(min.)	0	10	255
Fuehlerstoer Kompr. Aus. (Wirkt auf das Solenoid ein) (Wenn der Wert 0 ist, ist er immer in Betrieb)	(min.)	0	5	255
Stopp bei Tuer offen (Dafür muss einer der Digitaleingänge als „Türkontakt“ konfiguriert sein)			Nein	

Steuerung der ABTAUUNG



Beschreibung	Einheiten	Min.	Def	Max.
Abtauung Typ: Elektrisch Zyklusinversion			Elek.	
Abtauung Basis: Intervall Laufzeit Echtzeituhr			Int.	
Abtauintervall (Zeit zwischen den Starts)	(h.)	0	6	120
Abtau d a u r	(min.)	0	30	255
Anzeige bei Abtauung: Ist-Temperatur Temp. Abtaustart Meldung abtauung			Meld. ABT.	
Verzoegerung Anzeige	(min.)	0	5	255
Abtauendtemperatur (Zusatzzeit am Ende der Abtauung)	(°C/°F)	-40.0	8.0	99.9
Abtau. bei Einschalten			Nein	
Verzoegerung bei Einsch.	(min.)	0	0	255
Anzeige Abtauende d. Zeit			Nein	
Abtropfzeit	(min.)	0	1	255

Steuerung der LUEFTER



Beschreibung	Einheiten	Min.	Def	Max.
Luefterstopp (Die Fuehler 2 muss aktiviert sein)	(°C/°F)	-40.0	4.0	99.9
Schaltdifferenz	(°C/°F)	0.1	1.0	20.0
Stopp bei Komp. (Solenoid) stopp			Nein	
Stopp bei Abtauerung: Ja Nein			Ja	
Verzoeger. nach Abtauerung	(min.)	0	3	255
Stopp bei Tuer offen (Dafür muss einer der Digitaleingänge als „Türkontakt“ konfiguriert sein)			Nein	

Steuerung der ALARM



Beschreibung	Einheiten	Min.	Def	Max.
Konfiguration Alarme: Relativ zum Sollwert Absolut			Rel.	
Uebertemperatur (Grenzwerte gemäß der Alarmkonfiguration)	(°C/°F)	A. Min.	50.0	320
Untertemperatur (Grenzwerte gemäß der Alarmkonfiguration)	(°C/°F)	-40.0	50.0	A. Max.
Schaltdifferenz	(°C/°F)	0.1	1.0	20.0
Alarm-Verzoegerung	(min.)	0	30	255
Verzoegerung bei Einsch.	(min.)	0	0	255
Verzoeger. nach Abtauerung	(min.)	0	0	255
Verzoegerung On-Off Tuer	(min.)	0	0	255
Verzoegerung Off-On Tuer	(min.)	0	0	255
Alarm-Relais aus m. Taste Ja Nein			Nein	

Steuerung der DIGITALEINGÄNGE



Beschreibung	Einheiten	Min.	Def	Max.
Funktion Eingang 1: Deaktiviert Türkontakt Externer Alarm Ernster ext. Alarm Fernabtauerung Ext. Sollertaender. Aktivierung Aux Rela. PD-Schalter Steuerung über Thermos.			Deak.	
Verzoegerung Eingang 1	(min.)	0	0	255
Polaritaet Eingang 1: Normal. geoeffnet – Der Eingang aktiviert sich beim Schließen des Kontakts. Normal. geschlossen – Der Eingang aktiviert sich beim Öffnen des Kontakts.			NC	
Funktion Eingang 2: Deaktiviert Türkontakt Externer Alarm Ernster ext. Alarm Fernabtauerung Ext. Sollertaender. Aktivierung Aux Rela. PD-Schalter Steuerung über Thermos.			Externer Alarm	
Verzoegerung Eingang 2	(min.)	0	0	255

Beschreibung	Einheiten	Min.	Def	Max.
olaritaet Eingang 2: Normal. geoeffnet – Der Eingang aktiviert sich beim Schließen des Kontakts. Normal. geschlossen – Der Eingang aktiviert sich beim Öffnen des Kontakts.			NC Deak.	
Inakt. bei offener Tuer	(min.)	0	0	255
Timer Kammerbeleuchtung	(min.)	0	0	255

Steuerung des AUX relais



Beschreibung	Einheiten	Min.	Def	Max.
Konfiguration Aux Relais: Akt. durch Tasten 2.- Abtaueung Deaktiviert Akt. durch dig. Eing. FL-Magnetventil Folgt Geraeteszustand FL-MV bei Thermostat			Deak.	
Abtauedauer 2	(min.)	0	30	255
Abtauedtemperatur 2	(°C/°F)	–40.0	8.0	99.9
Fuehler fuer 2 Abtaueung: Deaktiviert Fuehler 2 Fuehler 3			Deak.	
Pump Down Dauer	(Seg.)	1	30	1800
Verz. Kompressor Ein	(Seg.)	0	60	60
Konfig. Drucwacher HP-LP kombiniert Unabh. LP Digitaleingang Unabh. LP, AC-Eingang			HP-LP komb.	

ALLGEMEINER STATUS



Beschreibung	Einheiten	Min.	Def	Max.
Passwort		00	00	99
Passwort fuer Sollwert			Nein	
Werkseinstellung (konfiguriert Standardwerte und Programmierungsaustritt)			Nein	
Speicherintervall	(min.)	0	15	60
Serielle Adresse		0	1	255
Parameter kopieren: Deaktiviert Senden – Das Gerät sendet die Parameter zum Programmierungsschlüssel Empfangen – Das Gerät empfängt die Parameter vom Programmierungsschlüssel			Deak.	
Anzahl Fuehler: Fuehler 1 Fuehler 1 und 2 Fuehler 1 und 3 Fuehler 1, 2 und 3			F1	
Angezeigter Fuehler		1	1	3
Anzeigemodus: Eine Fuehler und Uhr Eine Fuehler und Text Fuehler, Uhr und Text			F1 u. Uhr	
Masseinheit		°C	°C	°F
Dezimalpunkt			Ja	

Beschreibung	Einheiten	Min.	Def	Max.
Einstellung der Fuehler TEM an S1/REG an S3: Steuersonde an S1 und Aufzeichnungssonde an S3 angeschlossen TEM und REG an S3: Steuersonde und Aufzeichnungssonde an S3 angeschlossen			TEM an S1	
Verzoegerung Anlage Ein	(min.)	0	0	255
Betriebsart (Nicht auswählbar)			Kalt	
Programmversion (Information)				

DAUER ZYKLUS



Beschreibung	Einheiten	Min.	Def	Max.
Dauerzyklus	(h)	0	1	24

SOLLWERTAENDERUNG



Beschreibung	Einheiten	Min.	Def	Max.
Wert Sollwertaenderung	(°C/°F)	-40.0	0	320
Dauer Sollwertaenderung	(h.)	0	0	24

HACCP



Beschreibung	Einheiten	Min.	Def	Max.
Verzoegerung HACCP-Alarm	(min.)	0	1	255

SPRACHE



Beschreibung	Einheiten	Min.	Def	Max.
Sprache: Español English Francais Deutsch				

UHR



Beschreibung	Einheiten	Min.	Def	Max.
Datum (Jahr, Monat, Tag)				
Uhrzeit (Wochentag, Stunde, Minute)				
Abtauung 1 (Tag, Stunde, Minute)				
Abtauung 2 (Tag, Stunde, Minute)				
Abtauung 3 (Tag, Stunde, Minute)				
Abtauung 4 (Tag, Stunde, Minute)				
Abtauung 5 (Tag, Stunde, Minute)				
Abtauung 6 (Tag, Stunde, Minute)				
Abtauung 7 (Tag, Stunde, Minute)				
Abtauung 8 (Tag, Stunde, Minute)				
Start Sollwertaenderung (Tag, Stunde, Minute)				



Equipamentos com acumuladores elétricos recarregáveis incorporados:

Este equipamento integra acumuladores que devem ser repostos quando a autonomia do equipamento é inferior à duração atribuída nas respetivas especificações. No final da vida do equipamento, os acumuladores devem ser entregues num centro de recolha seletiva ou o equipamento deve ser devolvido ao fabricante.

Precauções

Utilizar o equipamento violando as instruções do fabricante pode alterar os requisitos de segurança do aparelho. Para o funcionamento correto do mesmo, só devem utilizar-se sondas fornecidas pela AKO.

Entre -40°C e $+20^{\circ}\text{C}$, se se prolongar a sonda NTC até 1000 m com cabo de no mínimo $0,5\text{ mm}^2$, o desvio máximo será de $0,25^{\circ}\text{C}$ (cabo para prolongamento de sondas ref. **AKO-15586**).

Versões e referências

	Ventilador evaporador	Resistências degelo	Luz	Alimentação
AKO-15658	1 - 1,6 A	7.500 W	2 A	400 V / III
AKO-15659	1,6 - 2,5 A	10.200 W	(460 W)	50/60 Hz

Recomendações

Antes de realizar qualquer manipulação no interior do quadro elétrico, desligar a tensão. Toda a cablagem deve obedecer às normas em vigor e ser realizada por pessoal autorizado. Realizar apenas as ligações previstas nos esquemas elétricos. Utilizar o quadro elétrico violando as instruções do fabricante pode alterar os requisitos de segurança do aparelho. A extração de qualquer parte fixa requer a utilização de uma ferramenta.

Instalação do quadro:

Deve deixar-se um espaço de segurança limpo e sem obstáculos à volta do quadro.

Não submeter a impactos mecânicos nem realizar movimentos bruscos no quadro.

Realizar as ligações segundo o manual de instalação.

As sondas e os seus cabos **NUNCA** devem ser instalados num sistema de condução junto dos cabos de potência, controlo ou alimentação.

Os terminais de terra que contêm os quadros estão instalados para garantir a continuidade da terra; contudo, a ligação à terra não é realizada pelo terminal e deve ser efetuada fora do quadro.

Os regimes de neutro são do tipo TT. Não é possível utilizar o esquema IT.

Os interruptores magnetotérmicos (interruptores protetores) são do tipo fase/s + neutro, curva C, assegurando o seccionamento e a proteção contra sobretensões.

Fechar o quadro quando não se está a trabalhar nele.

Ligação de proteção diferencial exterior ao quadro elétrico segundo a regulação eletrotécnica de baixa tensão.

Os quadros cumprem a norma europeia EN 61439-1.

Terminais para condutores externos de cobre.

Verificações antes da colocação em funcionamento do quadro:

As tensões e frequências da alimentação são as que constam da secção «Especificações técnicas».

Verificar a não existência de peças soltas ou corpos estranhos sobre ligações ou aparelhagem.

Verificar a não existência de pó e humidade no interior do quadro.

Verificar a fixação correta da aparelhagem e componentes.

Verificar o aperto correto dos parafusos e ligações de potência.

Verificar a ligação correta dos condutores de potência.

Verificar o isolamento correto das linhas exteriores e se não realizam esforço mecânico sobre as ligações interiores do quadro.

Verificar se se regulou corretamente a intensidade máxima do disjuntor Q1.

Verificações durante a colocação em funcionamento do quadro:

Verificar que não se produzem arcos elétricos.

Verificar se os relés ou contactores não produzem solavancos.

Verificar que não se produzem sobreaquecimentos em cabos, controladores e no resto da aparelhagem.

Verificações depois das primeiras 24 horas de funcionamento:

Verificar que não se produzem sobreaquecimentos.

Reapertar parafusos e ligações de potência.

Manutenção preventiva periódica:

O quadro deverá permanecer sempre fechado com o seu fecho.

Reapertar anualmente as ligações de potência.

Verificar anualmente o desgaste da aparelhagem.

Limpar a superfície exterior do quadro com um pano suave, água e sabão. Não utilizar detergentes abrasivos, gasolina, álcool ou solventes.

Dados técnicos:

Temperatura ambiente de trabalho: -5°C a $+40^{\circ}\text{C}$

Tensão atribuída de isolamento $U_i = 440\text{ V}\sim$

Quadros elétricos com grau de proteção: IP 65

Ambiente CEM B

Terminais para condutores de cobre

Resistência a curto-circuitos $I_{cc} = 6\text{ kA}$

Tensão atribuída de impulso (V_{imp}) 2,5 kV

Tensão isolamento cabos:


Manobra: 500 V (sem halógenos)

Potência: 750 V (sem halógenos)

**IMPORTANTE:**

- A função de cada sonda depende do parâmetro «configuração de sondas» (ver configuração de sondas na pág. 19).
- O relé AUXILIAR é programável, o seu funcionamento depende da configuração.
- A função das entradas digitais depende da configuração.
- As intensidades e potências indicadas são as máximas de trabalho admissíveis.

Descrição



Acesso rápido a funções

		Carregando durante 5 segundos, ativa ou desativa o degelo.			Carregando durante 5 segundos, permite alterar a temperatura do PONTO DE AJUSTE (Set Point).
		Carregando durante 5 segundos, ativa ou desativa o relé AUX. (Segundo config.).			Carregando durante 5 segundos, ativa ou desativa o CICLO CONTÍNUO.
		Carregando durante 5 segundos, acede à lista de registos.			Carregando durante 5 segundos, acede ao registo de eventos HCCP.
		Carregando durante 5 segundos, acede ao ajuste de contraste do ecrã, carregar ▲ e ▼ para ajustá-lo.			Carregando durante 5 segundos, permite editar a descrição do equipamento.
		Silencia os alarmes (continuam a ser sinalizados no ecrã).			Ativa ou desativa a luz da câmara (terminais 11 e 12). Esta função permanece ativa mesmo com o equipamento em modo ⏻.
		Carregando durante 5 segundos, ativa ou desativa o modo Stand-By. O display exibe o símbolo ⏻ neste modo.			

Indicadores de estado



Permanente: Relé de solenóide ativo.
Intermitente: Deveria estar ativado, mas não está devido a algum parâmetro.



Relé de degelo ativado.



Modo de ciclo contínuo ativo.



Alarme ativo.



Intermitente: Alarme silenciado + relé de alarme desativado.



Relé auxiliar ativado por tecla.



Relé auxiliar indicando o estado do equipamento (ON/OFF).



Relé auxiliar ativo em modo pump down.
(sem uso neste equipamento)



Permanente: Relé de ventiladores ativado.
Intermitente: Deveria estar ativado, mas não está devido a algum parâmetro.



Degelo terminado por tempo.



Relé de luz ativado.



Modo economia de energia ativo.



Permanente: Função de HACCP ativa.
Intermitente: Alarme HACCP armazenado não visualizado.



Relé auxiliar ativado por entrada digital.



Relé auxiliar ativo em modo segundo degelo.



Relé auxiliar ativo que copia o estado do relé do compressor.

Mensagens

CÓDIGO DE ACESSO:

Solicitação de código de acesso (Password) para entrar no menu de programação ou para alterar o ponto de ajuste (Set Point).

DEFROST:

Indica que se está a realizar um degelo.

CONTROLO TERMÓSTATO:

A função do controlo por termóstato está ativa.

ALARME EXTERNO:

Alarme externo ativado pela entrada digital 1 ou proteção do ventilador que saltou (Q1)

ALARME EXT. SEVERO:

Alarme externo severo ativado por uma das entradas digitais.

ALARME TEMP. ALTA/ALARME TEMP. BAIXA:

A temperatura da sonda 1 é superior/inferior ao parâmetro programado no Alarme máximo sonda 1/Alarme mínimo sonda 1.

ALARME B. PRESSÃO:

(sem uso neste equipamento)


ALARME SEGUR. COMP:

(sem uso neste equipamento)

ERRO SONDA 1, 2 ou 3:

Sonda 1, 2 ou 3 avariada (circuito aberto, cruzado ou temperatura > 110 °C ou temp. < -55 °C).

Localização de elementos



ATENÇÃO: Desligar a alimentação do equipamento antes de o operar, diversas zonas podem ter tensão.

Especificações técnicas

Tensão atribuída Un	400V~ ±10 % 50 Hz ±5 %
Tensão atribuída Ue	230V~ ±10 % 50 Hz ±5 %
Relé ALARME	8A a 250V, cosφ=1
Intervalo de temperatura da sonda	-40,0 °C a 99,9 °C
Resolução, ajuste e diferencial	0,1 °C
Precisão termométrica	± 1 °C
Precisão da sonda NTC a 25 °C	± 0,4 °C
Entrada para sonda NTC	AKO-15561
Potência máxima absorvida na manobra	30 VA
Temperatura ambiente de trabalho	-5 °C a 40 °C
Temperatura ambiente de armazenamento	-30 °C a 70 °C
Categoria de sobretensão	II s/EN 61439-1
Grau de poluição	II s/EN 61439-1
Grau de proteção	IP65
Dimensões	400(An) x 300(Al) x 135(P) mm
Duplo isolamento entre a alimentação, circuito secundário e output do relé.	
Autonomia registador se alimentação elétrica falhar	48 horas
Bateria	Li-Polymer para registador
Tipo de montagem	Interior fixo
Vibrador interno	
Conjunto baixo envolvente	

Menu de programação

O menu de programação permite ajustar os parâmetros do equipamento às necessidades da instalação.

Para aceder ao menu de programação, premir a tecla **SET** durante 5 segundos. Se o código de acesso estiver ativado, é solicitado um código de 2 dígitos, se o código introduzido não estiver correto, o equipamento não entra em programação.

Os parâmetros estão agrupados por funções em 12 menus independentes; para aceder a um determinado menu, seleccioná-lo no navegador e premir **SET** (Para mais detalhes, consultar a pág. 19).

Função das teclas em programação



Desloca a seleção para cima ou aumenta o valor do parâmetro.



Desloca a seleção para baixo ou diminui o valor do parâmetro.



Desloca a seleção para a esquerda.



Desloca a seleção para a direita.



Aceita o valor ou acede ao menu selecionado.



Permite sair de um parâmetro sem guardar as alterações, voltar ao menu anterior ou sair de programação.



Visualiza a ajuda referente ao parâmetro ou função selecionada.

Configuração básica inicial



Ponto de ajuste (SP)

Define a temperatura a que deve estar o interior da câmara:

- Mínimo: -40.0 *
- Máximo: 320 *

*(Depende do bloqueio inferior/superior do ponto de ajuste.)

Calibração Sonda 1

Permite corrigir a temperatura detetada pela sonda 1, o que é especialmente útil quando não é possível situar a sonda no lugar adequado.



Sondas ligadas

Selecionar a opção adequada em função do número de sondas ligadas:

- Sonda 1: Só existe uma sonda de controlo. O degelo terminará por tempo.
- Sondas 1 e 2: Existem duas sondas, uma de controlo e outra para o degelo (evaporador).
- Sondas 1 e 3: Existem duas sondas, uma de controlo e outra para registo ou temperatura de produto (segundo **Configuração de sondas**), o degelo terminará por tempo.
- Sondas 1, 2 e 3: Existem três sondas, uma de controlo, outra para o degelo e outra para registo ou temperatura de produto (segundo **Configuração de sondas**).

Sonda a visualizar

Define que sonda será exibida no ecrã (sonda 1, sonda 2 ou sonda 3).

Modo visualização

Define as informações exibidas no ecrã durante o funcionamento normal:

- Sonda e relógio: Mostra a sonda definida no parâmetro **sonda a visualizar**, a data, a hora e o dia da semana.
- Sonda e texto: Mostra a sonda definida no parâmetro **sonda a visualizar** e a descrição do equipamento.
- Sondas, relógio e texto: Mostra todas as sondas ativas, a data, a hora, o dia da semana e a descrição do equipamento. Neste modo, a configuração do parâmetro **sonda a visualizar** não intervém.

Unidade visualização


Define as unidades de visualização da temperatura (° Centígrados ou ° Fahrenheit).

Configuração de sondas

Define a função das entradas da sonda S1 e S3, a função da entrada S2 não é configurável.


- **TEM em S1/REG em S3:** A sonda de controlo de temperatura, alarmes e HACCP (Sonda 1) liga-se na entrada S1 e a sonda de registo de temperatura (Sonda 3) na entrada S3:
Se a sonda 3 se configurar como 2 degelo, o registo não se desativa.

TEM em S1/REG em S3 (Conforme EN 12830)



- **TEM e REG em S3:** A sonda de controlo de temperatura, alarmes e HACCP também é a sonda de registo (Sonda 1) e é ligada na entrada S3, na entrada S1 liga-se a sonda de temperatura de produto.

TEM e REG em S3



Ponto decimal

Define se se mostram ou não as décimas de grau e, portanto, a resolução do equipamento.




Data

Configura a data atual (ano, mês, dia).

Hora

Configura a hora atual (dia da semana, hora, minuto).

Parâmetros



Controlo da REFRIGERAÇÃO (Solenóide)



Descrição	Unidades	Mín	Def	Máx
Ponto de ajuste (ou Set Point)	(°C/°F)	-40	0.0	320
Diferencial da sonda 1	(°C/°F)	0.1	1.0	20.0
Calibração da sonda 1	(°C/°F)	-20.0	0.0	20.0
Bloqueio superior do ponto de ajuste (não são possíveis valores superiores)	(°C/°F)	B.I.	99.9	320
Bloqueio inferior do ponto de ajuste (não são possíveis valores inferiores)	(°C/°F)	-40.0	-40.0	B.S.
Tipo de atraso para a proteção do compressor (sem uso neste equipamento): OFF/ON (Desde a última interrupção da ligação) ON (à ligação)			OFF/ON	
Tempo de atraso para a proteção do compressor (sem uso neste equipamento)	(min.)	0	0	255
Tempo do compressor em ON em caso de falha na sonda 1 (Atua sobre o solenóide) (Se for 0, ficará sempre parado)	(min.)	0	10	255
Tempo do compressor em OFF em caso de falha na sonda 1 (Atua sobre o solenóide) (Se for 0, ficará sempre em funcionamento)	(min.)	0	5	255
Parar o compressor ao abrir a porta? (É necessário que a entrada digital esteja configurada como contacto porta)			Não	

Controlo do DEGEL



Descrição	Unidades	Mín	Def	Máx
Tipo de degelo: Resistências Inversão de ciclo			Res	
Mode de degelo: Frequência Cômputo de tempo Relógio tempo real			Fre.	
Frequência de degelo (tempo entre dois inícios)	(h.)	0	6	120
Duração máxima do degelo	(min.)	0	30	255
Mensagem exibida durante o degelo: Temperatura real Temperatura início Mensagem DEFROST			DEF	
Duração da mensagem de degelo (Tempo acrescentado ao final do degelo)	(min.)	0	5	255
Temperatura final de degelo	(°C/°F)	-40.0	8.0	99.9
Degelo ao ligar			Não	
Atraso de início de degelo ao ligar o equipamento	(min.)	0	0	255
Indicação se o degelo termina por tempo máximo			Não	
Tempo de gotejamento	(min.)	0	1	255

Controlo de VENTILADORES



Descrição	Unidades	Mín	Def	Máx
Temperatura de paragem dos ventiladores controlada por sonda 2 (A sonda 2 deve estar ativa)	(°C/°F)	−40.0	4.0	99.9
Diferencial da sonda 2	(°C/°F)	0.1	1.0	20.0
Parar ventiladores ao parar compressor (solenóide)?			Não	
Estado dos ventiladores durante o degelo: Ligado Desligado			Desl.	
Atraso de arranque após o degelo	(min.)	0	3	255
Parar ventiladores ao abrir a porta? (É necessário que a entrada digital esteja configurada como contacto porta)			Não	

Controlo de ALARMES



Descrição	Unidades	Mín	Def	Máx
Configuração dos alarmes: Relativo ao SP Absoluto			Rel.	
Alarme de máximo na sonda 1 (limites em função da configuração de alarmes)	(°C/°F)	A. Mín.	50.0	320
Alarme de mínimo na sonda 1 (limites em função da configuração de alarmes)	(°C/°F)	−40.0	50.0	A. Máx.
Diferencial alarmes de temperatura	(°C/°F)	0.1	1.0	20.0
Atraso de alarmes por temperatura	(min.)	0	30	255
Atraso de alarmes ao receber alimentação elétrica	(min.)	0	0	255
Atraso de alarmes após um degelo	(min.)	0	0	255
Atraso de alarmes após o fecho da porta	(min.)	0	0	255
Atraso de alarmes após a abertura da porta	(min.)	0	0	255
Estado do relé de alarme após premir tecla ESC (Alarme silenciado): Ligado Desligado			Lig.	

Controlo de ENTRADAS DIGITAIS



Descrição	Unidades	Mín	Def	Máx
Configuração da entrada digital 1: Desativada Contacto porta Alarme externo Alarme externo severo Degelo remoto Economia energia remota Ativação relé AUX Entrada baixa pressão Controlo por termóstato			Des.	
Atraso alarmes por entrada digital 1	(min.)	0	0	255
Polaridade da entrada digital 1: Normalmente aberto – A entrada ativa-se ao fechar o contacto Normalmente fechado – A entrada ativa-se ao abrir o contacto			NC	
Configuração da entrada digital 2: Desativada Contacto porta Alarme externo Alarme externo severo Degelo remoto Economia energia remota Ativação relé AUX Entrada baixa pressão Controlo por termóstato			Alarme externo	
Atraso alarmes por entrada digital 2	(min.)	0	0	255

Descrição	Unidades	Mín	Def	Máx
Polaridade da entrada digital 2: Normalmente aberto – A entrada ativa-se ao fechar o contacto Normalmente fechado – A entrada ativa-se ao abrir o contacto			NC	
Tempo de inatividade com porta aberta	(min.)	0	0	255
Temporização luz câmara	(min.)	0	0	255

Controlo do RELÉ AUXILIAR



Descrição	Unidades	Mín	Def	Máx
Configuração do relé auxiliar: Desativado Ativado por tecla Segundo degelo Ativado por entrada Pump down Igual estado equipamento Igual estado compressor			Des.	
Duração máxima do degelo 2	(min.)	0	30	255
Temperatura final de degelo 2	(°C/°F)	-40.0	8.0	99.9
Sonda do segundo degelo: Desativada Sonda 2 Sonda 3			Des.	
Duração da pump down	(Seg.)	1	30	1800
Atraso ligação pump down	(Seg.)	0	60	60
Configuração pressóstatos: HP-LP combinado LP independente entrada AC LP independente por entrada digital			HP-LP comb.	

ESTADO GERAL



Descrição	Unidades	Mín	Def	Máx
Código de acesso (Password) a parâmetros e ponto de ajuste		00	00	99
Atribuição do código de acesso (password) ao ponto de ajuste (SP)			Não	
Parâmetros iniciais (configura valores por defeito e sai da programação)			Não	
Intervalo de registo	(min.)	0	15	60
Direção para equipamento com comunicação		0	1	255
Transferir parâmetros: Desativado Enviar – O equipamento envia os parâmetros à chave de programação Receber – O equipamento recebe os parâmetros da chave de programação			Des.	
Sondas ligadas: Sonda 1 Sondas 1 e 2 Sondas 1 e 3 Sondas 1, 2 e 3			S1	
Sonda a visualizar		1	1	3
Modo de visualização: Uma sonda e relógio Uma sonda e texto Sondas, relógio e texto			S1 e r.	
Unidade de visualização da temperatura		°C	°C	°F
Ponto decimal			Si	

Descrição	Unidades	Mín	Def	Máx
Configuração de sondas: TEM em S1/REG em S3: Sonda de controlo ligada em S1 e sonda de registo em S3 TEM e REG em S3: Sondas de controlo e de registo ligadas em S3			TEM em S1	
Atraso de todas as funções ao receber alimentação elétrica	(min.)	0	0	255
Tipo de funcionamento (não selecionável)			Frio	
Versão de programa (Informação)				

CICLO CONTÍNUO



Descrição	Unidades	Mín	Def	Máx
Duração do ciclo contínuo	(h.)	0	1	24

ECONOMIA DE ENERGIA



Descrição	Unidades	Mín	Def	Máx
Ponto de ajuste (Set Point) durante o modo economia de energia	(°C/°F)	-40.0	0	320
Duração da economia de energia	(h.)	0	0	24

HACCP



Descrição	Unidades	Mín	Def	Máx
Atraso para o registo de um evento HACCP após um alarme de temperatura (0=Registo de eventos desativado)	(min.)	0	1	255

IDIOMA



Descrição	Unidades	Mín	Def	Máx
Idioma: Português English Français Deutsch				

RELÓGIO



Descrição	Unidades	Mín	Def	Máx
Data (ano, mês, dia)				
Hora (dia da semana, hora, minuto)				
Degelo 1 (dia, hora, minuto)				
Degelo 2 (dia, hora, minuto)				
Degelo 3 (dia, hora, minuto)				
Degelo 4 (dia, hora, minuto)				
Degelo 5 (dia, hora, minuto)				
Degelo 6 (dia, hora, minuto)				
Degelo 7 (dia, hora, minuto)				
Degelo 8 (dia, hora, minuto)				
Início da economia de energia (dia, hora, minuto)				



Manual de usuario disponible en nuestra web.
User Manual available on our website.
Manuel de l'utilisateur disponible sur notre site web

<http://www.ako.com/w4pu/page/qr/?qrcode=AKODOC0044>

AKO

AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L.

Av. Roquetes, 30-38 | 08812 Sant Pere de Ribes | Barcelona | España

Tel. (34) 938 142 700 | Fax (34) 938 934 054 | e-mail: ako@ako.com | www.ako.com

Wir behalten uns das Recht vor, Materialien zu liefern, die leicht von den in unseren Datenblättern beschriebenen Materialien abweichen können.
Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Reservamos o direito de fornecer materiais que possam ser ligeiramente diferentes da descrição das nossas Fichas Técnicas. Informação atualizada na nossa página.

351565814 REV.01 2013